

## Balança Digital



CT1069

MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Balança Digital


Para correta utilização e manutenção da Balança Digital, por favor leia estas instruções atentamente antes de operar.

#### ESPECIFICAÇÕES

- Equipado com um preciso sensor de alta precisão.
- Capacidade: 180 kg;
- Graduação: 100g (0,2lb)
- Display de LCD;
- Desligamento automático: 8 segundos;
- Indicador de bateria fraca "Lo";
- Indicador de excesso de peso "O-Ld"
- Unidades de medida (kg/ib/st).

#### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- 2 x Pilhas (AAA) não inclusas;
- Abra o compartimento de pilhas localizado na parte de trás da balança e insira as pilhas, observando as polaridades (+) e (-).
- Quando as pilhas estiverem fracas, será mostrado no display.



#### INSTRUÇÃO DE USO

- Passo 01: Selecione a unidade de medida desejada (kg/ib/st) no botão seletor localizado na parte de trás da balança;
- Passo 02: Primeiramente, pise suavemente na plataforma para ligar, em seguida, suba na balança com os pés em paralelo.

### Balança Digital

- O visor ligará automaticamente em Zero "0".
- Passo 03: Mantenha-se parado até que o visor estabilize e mostre o seu peso.

#### CONSELHOS PARA USO E CONSERVAÇÃO

- Para garantir a precisão da Balança Digital, colocá-la sobre uma superfície lisa, firme e seca;



- Limpe sua Balança Digital com um pano úmido tomando o cuidado para não molhar os componentes eletrônicos sob risco de danos em sua estrutura;
- Não use produtos abrasivos para limpar a balança;
- Para não desregular a balança, evite guardá-la na posição vertical;
- Remova a pilha se a balança não for usada por muito tempo;
- Por ser um instrumento de precisão, deverá ser manuseado com cuidado;
- Evite que o produto sofra quedas ou impactos;
- Somente para uso doméstico, não utilizar para fins comerciais.